

Những lời khuyên về việc xử lý nước thải khi sơn

- Tìm miệng cống trong khu vực rửa để đổ nước thải (hoặc đổ xuống cống xử lý được cho phép trước). Không bao giờ được đổ nước thải ra đường, hoặc cống thoát nước mưa, mương hoặc những đường thoát nước khác.
- Tái sử dụng, trả lại, hoặc tặng lại sơn latex không dùng nữa. Thùng sơn rỗng hoặc có sơn latex đã khô có thể bỏ vào thùng rác.
- Tái sử dụng sơn dầu hoặc chất pha loãng còn sót lại, hoặc xử lý chúng như là chất thải nguy hiểm. Liên lạc với trung tâm xử lý chất thải nguy hiểm của các hộ gia đình ở địa phương để được hướng dẫn thêm.
- Nếu bạn chỉ dùng nước để rửa áp lực một toà nhà, hãy đặt một đồ lọc, hoặc che miệng cống thoát nước mưa để ngăn không cho những mẫu sơn lọt vào.

Những lời khuyên về việc ngăn ngừa hoặc xử lý việc tràn nước thải khi sơn

- Kịp thời lau dọn nước thải bị tràn hoặc bị rỉ. Nếu nước thải chảy vào hệ thống thoát nước mưa, thông báo ngay cho chính quyền địa phương.
- Giữ một bộ dụng cụ chống tràn để đối phó với những vụ tràn ngoài ý muốn. Huấn luyện nhân viên về cách sử dụng những vật liệu trong bộ dụng cụ và ghi lại nội dung những lần huấn luyện này.

Có câu hỏi về việc xử lý đúng những loại nước thải?

Hãy liên lạc với chính quyền quận hoặc thành phố nơi bạn đang làm việc.