

Những lời khuyên về việc xử lý nước thải khi Rửa Áp Lực

- Bắt đầu bằng những phương pháp khô trước khi rửa, thí dụ như lau vết dầu bằng đồ thấm và quét rác/các mảnh vụn/đất, hoặc dùng những đồ thấm xài rồi trước khi rửa bằng nước.
- Dùng lượng nước tối thiểu khi rửa áp lực để giảm lượng nước thải.
- Hỏi khách hàng xem nơi đang rửa nằm trên hệ thống thoát nước công cộng hay hệ thống tự hoại trước khi đổ nước thải. Nếu đang nằm trên hệ thống tự hoại, trữ nước thải lại rồi đem đổ xuống đúng loại cống xử lý.
- Nếu đang ở trên hệ thống thoát nước công cộng, tìm miệng cống trong khu vực rửa để đổ nước thải (hoặc đổ xuống cống xử lý được cho phép trước). Không bao giờ được đổ nước thải ra đường, hoặc cống thoát nước mưa, mương hoặc những đường thoát nước khác.
- Tránh dùng những sản phẩm rửa độc hại (Ví dụ như những sản phẩm có chứa thuốc tẩy, hydrofluoric, axit, axit muriatic, sodium hydroxide, vv.)
- Nếu bạn chỉ dùng nước để rửa áp lực một toà nhà, hãy đặt một đồ lọc, hoặc che miệng cống thoát nước mưa để ngăn không cho những mẫu sơn lọt vào.

Những lời khuyên về việc phòng ngừa hoặc xử lý những vụ tràn nước thải khi Rửa Áp Lực

- Kịp thời lau dọn nước thải bị tràn hoặc bị rỉ. Nếu nước thải chảy vào hệ thống thoát nước mưa, thông báo ngay cho chính quyền địa phương.
- Giữ một bộ dụng cụ chống tràn để đối phó với những vụ tràn ngoài ý muốn. Huấn luyện nhân viên về cách sử dụng những vật liệu trong bộ dụng cụ và ghi lại nội dung những lần huấn luyện này.

**Có câu hỏi về việc xử lý đúng những loại nước thải?
Hãy liên lạc với chính quyền quận hoặc thành phố nơi bạn đang làm việc.**